## 自制铅酸电池充电器的智能定时插座

铅酸电池成本低、技术成熟、使用性能稳定、原料来源丰富、铅回收率高成为各<u>电动车</u>生产商的首选,与铅酸电池相对应的充电器也繁荣于市场。

目前市场上电动车铅酸电池充电器的设计方案大致有两类:第一类是二阶段式,即先恒压充电,充电电流随铅酸电池电压上升而逐渐减少(即充电电流先大后 小),当铅酸电池电能补充到一定程度后,铅酸电池的电压也会上升至充电器的设定值,充电器的红色指示二极管熄灭,绿色指示二极管随即点亮,充电器自动转入第二阶段的涓电流浮充充电;第二类是三阶段式,即先恒流充电,而后恒压充电,当铅酸电池的电压上升至充电器的设定值,充电器的红色指示二极管熄灭,绿色指示二极管随即点亮,充电器自动转入第三阶段的涓电流浮充充电。

从以上设计方案可知:无论是两阶段式充电还是三阶段式充电,最后阶段都是涓电流浮充充电。实践证明:对铅酸电池适当时间的涓电流浮充充电,不仅是更进一步充足电量,更重要的是对铅酸电池的修复和保养,防止铅酸电池形成不可逆的硫酸盐化,简称"硫化"。实践验证,一般以 2~3小时的涓电流浮充充电为宜,过充或充电不足都会严重危害铅酸电池的正极板,大大缩短铅酸电池的使用寿命。笔者针对以上充电情况,自制了一款简易的电动车铅酸电池充电器智能定时插座,该智能定时插座能对充电器最后阶段涓电流浮充进行定时,当涓电流浮充到达设定值后,智能定时插座自动切断充电器及自身的交流电源,结束充电,不必再人工断电。本人将智能定时插座应用于自己森地牌YBC-48L型(14Ah)充电器,深感方便。随后相继给许多亲戚朋友的充电器也设计制作了同样的定时插座,通过使用,大家都觉得既延长铅酸电池的使用寿命,也免除了天天人工断电之苦。

## 一、智能定时插座如何工作

智能定时插座的电路见图1,共由交流电源开关、电磁脱钩线圈驱动电路、定时电路、直流电源电路4部分组成。将该电路插上电源插头,按下交流电源开关 S1按钮,接通220V 交流电源即可开始工作。220V 交流电源一路经14V 电源变压器 T 降压、桥式整流电路整流、滤波电容 C1滤波、三端稳压集成电路 IC1稳压、滤波电容 C2滤波产生稳定的+12V 直流电源,该+12V 分三路输出:(1)经 R4加到 LED2 作+12V 直流电源工作指示。(2)经 R3、VD2、LED3串联稳压后经 C3滤波加到稳压调整管 VT4基极,使 VT4将+12V 稳压为2.1V,由 VT4发射极输出,该 2.1V 经 C4滤波后加到石英小闹钟电源正负极为其提供直流电源(提示一点:2.1V 高了些,石英小闹钟走时稍快一些,定时值按4~5小时即可)。(3) 加到开关 S1的电磁脱钩线圈上。




图1 智能定时插座电路图

220V 交流电源另一路经定时插座加到充电器,当充电器还未转入浮充充电状态时,充电器的红灯 LED1得电发光,LED1两端的2V 电压经插头 P1、 插孔 J1、电阻 R2加到 VT3 基极,VT3饱和导通,将2.1V 稳压调整管 VT4基极短路到地,稳压调整管 VT4截止,石英小闹钟无直流电源供给而不工 作,当充电器转入涓电流浮充充电阶段时,充电器红色二极管 LED1两端变为零电压熄灭(充电器绿色二极管则发光),此时 VT3也因基极零电压而截止,电源 调整管 VT4正常导通,输出2.1V 直流电源,石英小闹钟得电开始计时,当计时到预先设定值时,石英小闹钟输出低电平音频脉冲讯响信号,该低电平音频脉冲 信号通过 VT2 放大整流经电容 C5滤波输出一直流电压,使 VT1饱和导通,开关 S1电磁脱钩线圈得电产生磁力,使开关按钮脱钩跳开,断开交流电源,从而实 现自动结束充电。




图2 元件实物图

## 二、元件选择

元件选择如电路原理图上的标注: VT1、VT3、VT4 选用 S8050 型三极管,VT2 选用 S8550 型三极管,IC1选用 LM7812,VD1 选用 IN4148 型二极管,VD2~D6选用 IN4007 型二极管,LED1、 LED2选用普通红色发光二极管,LED3 选用普通绿色发光二极管,R1 选用2kΩ 普通电阻,R2 选用10kΩ普通电阻,R3、R4 选用1kΩ 普通电阻,开关 S1 选用 KDC-A01-06Y 型的,P1和 J1 分别选用普通单声道耳机插头、插孔。变压器 T 选用3W/14V 电源变压器,C1 选用1000μF/25V 电解电容,C2、C3、C4 选470μF/25V 电解电容,C5 选用47μF/25V 电解电容。实物如图2所示。焊好的电路见图3。




图3 焊接好的电路

## 三、智能定时插座的安装与使用说明

笔者利用万能印制板来焊接本定时插座电路,安装时注意,一定要将石英小闹钟内的小扬声器拆除,小扬声器正极所接位置接三极管 VT2发射极,小扬声器负极所接位置接三极管 VT2基极,引线见图4。本人焊接成的定时插座电路与充电器连接如图5所示。




图4 石英小闹钟扬声器拆除后的接线



图5 将充电器与蓄电池连接

在充电前,先将定时值设好,将充电器控制信号输出插头 P1和定时控制信号引入插孔 J1连接好,充电器与蓄电瓶连好,插好交流电源插头,最后按下开关 S1按钮,智能定时插座会自动在充电器转入浮充充电状态时开始计时,并在定时值达到时结束充电。当充电器因蓄电瓶出问题(比如过度失水)而无法转入浮充充 电状态时,将充电器插头 P1和定时插座间的插孔 J1断开,定时插座则通电开始计时, 当定时值达到时自动结束充电。