锌锰干电池充电器电路图

锌锰干电池充电器,具有定时和充电指示功能,其充电电流为50mA,可用于对端电压为1.35~1/4V的全密封普通干电池充电。

电路工作原理

该锌锰干电池充电器电路由电源输入稳压电路、充电电路和定时控制电路组成,如图 5-124 所示。电源输入稳压电路由电源并关 S2、熔断器 FU1、电源变压器 T、整流二极管 VD、滤波电容器 C1、C3和稳压集成电路组成。

定时控制电路由定时起动按钮 S1、定时控制开关 S3、定时控制集成电路 IC2、电阻器 R1~R5、电容器 C2、停止充电指示发光二极管 VL5、VL6、晶体管 V 和继电器 K 组成。


充电电路由电位器 RP、电阻器 R6~R13、充电指示发光二极管 VL1~VL4和熔断器 FU2~FU5 组成。

接通 S2,交流220V 电压经 T 降压、VD 整流及 C3滤波后,一路作为充电电路的输入电压; 另一路经 IC1稳压后为 IC2提供+12V 工作电压。

按动一下定时起动按钮 S1, IC2开始计时工作;其3脚输出高电平使 V 导通, K 吸合, K 的常开触头接通, 电池 GB1~GB4开始充电, 同时 VL1~VL4点亮。

S3用来设定充电时间,其定时范围有3h、5h、7h 和9h 共4档。对 AA 型干电池充电时,最佳充电时间为5h;对 C 型干电池充电时,最佳充电时间为9h。

当定时时间结束时,IC2的3脚输出低电平,使 V 截止, K 释放,电池停止充电;同时 IC2的2 脚由低电平变为高电平,使 VL5和 VL6点亮,指示充电结束。



调整 RP 的阻值,可改变充电电压和充电电流的大小。

元器件选择

R1~R5、R6、R8、R1O 和 R12均选用 I/4W 的金属膜电阻器; R7、R9、R11和 R13均选用1W 的金属膜电阻器。

RP 选用2W 的线绕可变电阻器。

C1选用独石电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用耐压值为5OV的铝电解电容器。

VD选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。

VL1~VL6均选用φ3mm 的发光二极管。

V选用 S805O 或 C8050型硅 NPN 晶体管。

IC1选用 LM7812型三端稳压集成电路:IC2选用 ZN1034型定时集成电路。

K选用4098型12V直流继电器。

S1选用微型动合按钮;S2选用250V, 触头电流容量为5A 的电源开关;S3选用单极四位型转换开关。

T选用3~5W、二次电压为12~15V的电源变压器。

电子电路网	(www.cndzz.com)